

Cat. No. 33-970

INSTRUCCIONES

NOTA IMPORTANTE: Antes de conectar los micro-audífonos al radio o reproductor de cintas, ajuste el volumen al mínimo. Esto previene daños tanto al audífono como a sus oídos. Coloque cuidadosamente los audífonos en sus orejas e incremente el nivel de volumen a un nivel confortable. Cada uno de los audífonos ha sido marcado con el canal correspondiente "L" (izquierdo) y "R" (derecho).

Para adaptar sus audífonos a los conectores de $\frac{1}{4}$ de pulgada en amplificadores, receptores y reproductores, use un adaptador estéreo de $\frac{1}{8}$ a $\frac{1}{4}$, disponibles en su tienda Radio Shack de la localidad.

SALVAGUARDAS EN EL TRANSITO: No use los audífonos mientras opera un vehículo motorizado. Esto pudiera crear un riesgo mientras transita. Aún cuando ciertos audífonos han sido diseñados para que usted escuche los sonidos del exterior, mientras escucha a niveles normales de volumen, siguen presentando un riesgo.

ESPECIFICACIONES

Unidad de la bocina: Bobina móvil tipo dinámico

Estructura del magneto: Ferrita

Impedancia: 16 ohms a 1 kHz

Sensibilidad: 99dB SPL con 1mW salida

Potencia máx. de alimentación: 8mW

Respuesta de frecuencia: 120-20,000 Hz

Longitud del cable: 1.18 m

Peso: 14 gms

Accesorio: Estuche para guardarse